

Notice d'instructions

Prise Programmable Journalière

Ref : 54000 (7FD/3A) - 54001 (7FG/3A) - 99050 (7FD/3A x2)

Tension : 230V~50Hz / Résistance : 16 A / puissance: 3500W

Vous pouvez programmer jusqu'à 48 plages différentes par jour (de 15 minutes chacune).

Utilisez un doigt, un crayon ou un tournevis pour soulever les segments blancs qui correspondent à la position « Arrêt » souhaitée.

Pour mettre la prise en position « Marche », enfoncez les segments.

Chaque segment représente une période de 15 minutes. 4 segments = une heure.

Programmation de l'heure

Pour régler l'heure, tourner le cadran vers la droite jusqu'à ce que la flèche indique le temps correct.

Assurez-vous que le bouton  est sur la position **Timer**.

Branchement

Une fois le réglage de l'heure effectué, branchez

1- Le programmeur dans la prise de courant.

2- La prise de l'appareil dans le socle du programmeur.

Allumez ensuite votre appareil électrique. La prise programmable est maintenant opérationnelle, elle s'éteindra et s'allumera selon que les segments seront levés ou enfoncés.

Conseils d'utilisation

- Utilisez ce programmeur uniquement en intérieur.

- Ne branchez pas d'appareil dont la puissance est supérieure à celle du programmeur.

- Assurez-vous que la fiche de l'outil est correctement enfoncée dans le programmeur.

- Nettoyez le programmeur avec un chiffon doux uniquement. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Les appareils comme des radiateurs ou des ventilateurs ne pouvant pas être laissés sans surveillance vu leur caractère dangereux, il est recommandé de ne pas les connecter au programmeur.

Précision

Prise Programmable Journalière : + ou - 5 minutes.

Prise Programmable Hebdomadaire : + ou - 35 minutes.

Chacon SA - Avenue Mercator 2, 1300 Wavre, Belgium

Made in PRC

V1.1.



Instructiehandleiding

Programmeerbaar dagstopcontact

Ref.: 54000 (7FD/3A) - 54001 (7FG/3A) - 99050 (7FD/3A)

Spanning: 230V~ 50Hz / Weerstand: 16 A / Maximaal vermogen: 3500W

U kan tot 48 verschillende periodes per dag programmeren (van elk 15 minuten).

Gebruik uw vinger, potlood of schroevendraaier om de witte segmenten omhoog te zetten die overeenkomen met de gewenste "Stop"positie.

Om het stopcontact in de stand "Aan" te zetten, moet u de segmenten induwen.

Elk segment komt overeen met een periode van 15 minuten. 4 segmenten = één uur.

Programmering van het uur

Om het uur te regelen, de wijzerplaat naar rechts draaien tot de pijl de juiste tijd aangeeft.

Vergewis u ervan dat de knop  in de stand **Timer** staat.

Aansluiten

Wanneer het uur ingesteld is, moet u het volgende doen:

1- De timer in het stopcontact steken.

2- De stekker van het toestel in de sokkel van de timer steken.

Nu uw elektrisch toestel aanzetten. Het programmeerbare stopcontact is nu operationeel, het toestel zal aan- en uitschakelen naargelang van de ingedrukte of uitgetrokken segmenten.

Gebruikstips

- Deze timer enkel binnenshuis gebruiken.

- Geen toestellen aansluiten waarvan het vermogen groter is dan dat van de timer.

- Zeker zijn dat de stekker van het toestel goed in de timer steekt.

- Maak de timer enkel met een zachte doek schoon. Het toestel niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.

- Toestellen zoals radiatoren of ventilatoren mogen niet onbewaakt achterblijven omdat ze gevaarlijk zijn. Het wordt dan ook aanbevolen deze niet op de timer aan te sluiten.

Precisie

Programmeerbaar dagstopcontact: + of - 5 minuten.

Programmeerbaar weekstopcontact: + of - 35 minuten.

Chacon SA - Avenue Mercator 2, 1300 Wavre, Belgium

Made in PRC

Dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of regionale overheid verstrekt. Voor gebruik binnenshuis

V1.1.



Folleto de instrucciones

Toma programable diaria

Ref.: 54000 (M100) - 54001 (M101) - 99050 (M100 x2)

Tensión: 230 V~50 Hz / Resistencia: 16 A / Potencia máxima: 3500W

Puede programar hasta 48 horarios diferentes por día (de 15 minutos cada uno).

Utilice un dedo, un lápiz o un destornillador para levantar los segmentos blancos que correspondan con la posición de «parada» deseada.

Para colocar la toma en posición de «funcionamiento», baje los segmentos.

Cada segmento representa un periodo de 15 minutos. 4 segmentos = una hora.

Programación de la hora

Para regular la hora, girar la esfera hacia la derecha hasta que la flecha indique la hora correcta.

Asegúrese de que el botón   está en la posición .

Conexión

Una vez que ha regulado la hora, conecte

1- El programador a la toma de corriente.

2- La toma del aparato al zócalo del programador.

A continuación, encienda el aparato eléctrico. La toma programable ya está operativa, se apagará y se encenderá según los segmentos que se levanten o se bajen.

Consejos de utilización

- Utilice este programador solo en interiores.

- No conecte aparatos con un voltaje superior al del programador.

- Asegúrese de que el enchufe del aparato está bien conectado al programador.

- Limpie el programador solo con un paño suave. No sumerja el aparato en agua u otro líquido.

- Los aparatos como radiadores o ventiladores no se deben dejar funcionar sin vigilancia debido a su carácter peligroso. No es recomendable conectarlos al programador.

Precisión

Toma programable diaria: + o - 5 minutos.

Toma programable semanal: + o - 35 minutos.

Chacon SA - Avenue Mercator 2, 1300 Wavre, Belgium

Made in PRC

Este producto debe estar procesado acorde la directiva 2002/96/ES con el propósito de su reciclación o desmantelado de manera que se minimice su efecto al medio ambiente. Consulte las autoridades locales o regionales para obtener más detalles. Utilización en interior.

V1.1.



Instruções

Tomada de Programação Diária

Ref: 54000 (M100) - 54001 (M101) - 99050 (M100 x2)

Voltagem: 230V~50Hz/Resistência: 16 A/Potência máxima: 3500W

Pode programar até 48 selecções diferentes por dia (de 15 minutos cada).

Utilize um dedo, um lápis ou uma chave de parafuso para levantar os segmentos brancos que correspondem à posição "Desligado" desejada.

Para voltar a colocar a tomada na posição "Ligado", prima os segmentos.

Cada segmento representa um período de 15 minutos. 4 segmentos = uma hora.

Programação horária

Para regular a hora, rode o mostrador para a direita até que a seta indique o tempo correcto.

Assegure-se de que o botão  está na posição  .

Ligação

Depois de a regulação efectuada, ligue

1- O programador à tomada.

2- A tomada do aparelho à base do programador.

Ligue, de seguida, o seu aparelho eléctrico. A tomada programável está agora operacional; irá acender e apagar conforme os segmentos estiverem levantados ou premidos.

Conselhos de utilização

- Utilize este programador apenas no interior.

- Não ligue aparelhos cuja potência seja superior à do programador.

- Assegure-se de que a ficha do aparelho está correctamente introduzida no programador.

- Limpe o programador apenas com um pano suave. Não mirje o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

- Os aparelhos como os radiadores ou ventiladores não podem ser deixados sem supervisão, dado poder ser perigoso; recomenda-se não os ligar ao programador.

Precisão

Tomada de Programação Diária: + ou - 5 minutos.

Tomada de Programação Semanal: + ou - 35 minutos.

Chacon SA - Avenue Mercator 2, 1300 Wavre, Belgium
Made in PRC

Este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/ES para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua inuência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas. Utilização em espaço interior.

V1.1.

