



Programmateur • Schakelklok Vonkajší programátor • Vnější programátor

CHACON

CHACON

2 years
warranty

Mode d'emploi :

- Chaque pin représente 30 min ; fonctionne pendant 24h lorsque toutes les pins sont relevés. • Tournez le disque jusqu'à ce que la flèche indique l'heure exacte.

Handleiding :

- Iedere pin komt overeen met een interval van 30 minuten; werkt gedurende 24u wanneer geen enkele pin ingedrukt is. • Draai de schijf tot de pijl het juiste uur aanwijst.

Návod na použitie :

- Otvoríť kryt a stlačiť počet tranzistorov zodpovedajúcich želané dobe chodu elektrického zariadenia (15 minút/tranž., celých 24 hodín) • Otočiť disk v smere šípok až kým značka neukazuje na presnú hodinu.

Návod k použitiu :

- Otevřít kryt a stisknout počet tranzistorů odpovídajících požadované době chodu elektrického zařízení (15 minut/tranze, celých 24 hodin) • Otáčet disk ve směru šípek, dokud značka neukazuje na přesnou hodinu.



~ 230 V • 50Hz • 16A • MAX 3500 W



I = OFF G = ON

I = ON G = TIMER

CE



Ref Chacon : 54017

