


84203-v2



FR Carillon design sans fil sur batterie – 150 m

0. Introduction


Merci d'utiliser ce produit.

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Vous trouverez le manuel complet sur notre site web : www.chacon.com
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le produit, faute de quoi le produit ne sera plus sous garantie.

1. Présentation du produit



Volume
Mélodie



Bouton
Porte nom

1.1. Installation de l'unité intérieure et extérieure

1.1.1. Placez la pile de votre bouton-poussoir

1. À l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'appareil.
2. Insérez la batterie en veillant à respecter la polarité (+ / -).
3. Vérifiez que le joint d'étanchéité soit bien placé avant de refermer l'appareil.

1.1.2. Installez le carillon

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez des piles 2x AA 1,5V (non incluses) dans le compartiment à piles en vérifiant la polarité (+ / -) des piles.

2. Utilisation du produit

Après avoir inséré les piles dans votre unité intérieure, il ne vous reste quelques étapes afin que votre tout nouveau carillon soit opérationnel.

1. Dès la batterie placée, le récepteur émettra un son « Ding Dong », afin de vous prévenir qu'il est entré en mode appairage. À partir de là, vous avez 2 min pour synchroniser les deux unités.
2. Appuyez ensuite sur le bouton de l'émetteur.
3. Si vous entendez un « Ding Dong », cela signifie que le processus d'appairage a été effectué avec succès.
4. Choisissez le volume et la musique de votre choix et appuyez à nouveau sur le bouton poussoir pour sauvegarder votre choix.


3. Changer de mélodie et le volume

Si vous souhaitez modifier la mélodie et le volume de votre sonnette de porte, il vous suffit d'appuyer sur les boutons correspondants (voir schéma) et appuyer à nouveau sur le bouton poussoir pour valider votre nouvelle sélection.

4. Synchroniser plusieurs appareils

Vous pouvez relier **jusqu'à 8 boutons-poussoir sur un même carillon**. Une fois le 9^e ajouté, le 1^{er} relié à votre carillon, se désynchronisera automatiquement.

5. Réinitialisation de l'appareil



Si vous souhaitez supprimer votre appairage, ouvrez l'unité extérieure et appuyez sur le petit bouton lorsque le récepteur est en mode appairage. Vous entendrez alors un double « Ding Dong ». Cela signifie que la désynchronisation a réussi.

6. Associer le carillon avec une commande DiO 1.0

Ce produit est compatible avec l'ensemble des commandes DiO 1.0 : bouton poussoir, télécommande, interrupteurs, détecteurs sans fil...

7. Conseils de sécurité

- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, comme en vacances, veuillez retirer la batterie de l'émetteur.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut endommager vos objets à proximité et risquer un incendie ou des blessures graves.
- Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées, consultez immédiatement un médecin. Une ingestion de la pile peut entraîner de graves conséquences ; brûlures internes en moins de 2 heures ou décès de la personne.
- Recyclez les piles usagées conformément aux pratiques de protection de l'environnement


8. Caractéristiques techniques

- Radio fréquence: 433,92 MHz
- Distance de transmission: 150 m (champ libre)
- 4 niveaux sonores : haut, moyen, faible, muet avec flash
- Choix entre 38 mélodies
- Flash LED lumineux
- Bouton résistant aux intempéries (IP44)
- Batterie (unité extérieure) : 1x DC 3V CR2032 (inclus)
- Batterie (unité intérieure) : 2 x AA 3V (non inclus)
- Puissance de radiofréquence maximale ≤ 20mW (EIRP)

==== Courant Continu (CC)

🏠 A usage intérieur exclusivement.

♻️ Triez vos emballages selon les consignes de votre commune.



CE Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type 84203_V2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.chacon.com/conformity


NL Draadloze designdeurbelset op batterijen – 150 m

0. Inleiding


Hartelijk dank voor het kiezen van dit product.

- Lees alle instructies aandachtig door voor u het apparaat gebruikt.
- De volledige handleiding is te vinden op onze website: www.chacon.com
- Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren want dan vervalt de productgarantie.

1. Overzicht van het product



Volume
Belgeluid



Knop
Naamplaatje

1.1. Installeren van de binneneenheid en buiteneenheid

1.1.1. Vervangen van de batterij van uw belknop

1. Open het apparaat met een platte schroevendraaier.
2. Plaats de batterij en let hierbij op de polariteit (+ en -).
3. Zorg ervoor dat de pakking goed geplaatst is voordat het apparaat wordt gesloten.

1.1.2. Installeren van de deurbel

1. Verwijder het batterijklepje.
2. Plaats 2 AA-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd) in het batterijvakje en let hierbij op de polariteit (+ en -) van de batterijen.

2. Gebruik van het product

Nadat in de binneneenheid de batterijen geplaatst zijn, kunt u in enkele stappen uw nieuwe deurbel klaar maken voor gebruik.

1. Nadat u de batterij geplaatst heeft, hoort u het 'Dingdong'-belgeluid waarmee aangegeven wordt dat de koppelingsmodus ingeschakeld is. U heeft dan 2 minuten om de twee units te koppelen.
2. Druk vervolgens op de knop van de zender.
3. Als u een 'Dingdong'-belgeluid hoort, dan is het koppelingsproces succesvol voltooid.
4. Kies het gewenste volume en belgeluid en druk opnieuw op de belknop om uw keuze op te slaan.

3. Wijzigen van het belgeluid en het volume

Als u het belgeluid en het volume van uw deurbel wilt wijzigen, dan hoeft u alleen maar op de betreffende knoppen te drukken (zie overzicht) en vervolgens opnieuw op de belknop te drukken om uw nieuwe instellingen te bevestigen.

4. Koppelen van meerdere apparaten

U kunt **tot 8 belknoppen aan dezelfde deurbel koppelen**.

Als een negende toegevoegd wordt, dan wordt de belknop die als eerste aan uw deurbel gekoppeld is losgekoppeld.

5. Resetten van het apparaat



Als u de koppeling ongedaan wilt maken, dan moet u de buitenunit openen en op het kleine knopje drukken terwijl de ontvanger in de koppelingsmodus staat. U hoort twee 'Dingdong'-belgeluiden. Dit geeft aan dat het loskoppelen gelukt is.

6. Koppelen van de deurbel aan een DiO 1.0-bedieningselement

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-bedieningselementen: belknoppen, afstandsbedieningen, draadloze schakelaars, draadloze detectoren enzovoort.

7. Veiligheidstips

- Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, haal dan de batterij uit de zender.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijvak niet correct afgesloten kan worden, gebruik het product dan niet langer en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan voorwerpen in de omgeving beschadigen en brandgevaar of ernstig letsel veroorzaken.
- Als u denkt dat iemand een batterij ingeslikt heeft, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Het inslikken van een batterij kan ernstige gevolgen hebben, zoals inwendige brandwonden binnen 2 uur of overlijden van de persoon in kwestie.
- Recycleer de batterijen overeenkomstig de voorschriften ter bescherming van het milieu.

8. Technische gegevens

- Zendfrequentie: 433,92 MHz
- Maximaal radiofrequent vermogen ≤ 20mW (EIRP)
- Zendbereik: 150 m (in een open ruimte)
- 4 geluidsniveaus: hoog, normaal, laag, uit met flitslicht
- Keuze uit 38 belgeluiden
- Ledflitslicht
- Weerbestendige belknop (IP44)
- Batterij (buitenunit): 1 x CR2032, 3 V DC (bijgeleverd)
- Batterijen (binneneenheid): 2 x AA, 3V (niet bijgeleverd)

==== Gelijkstroom (DC)

🏠 Voor gebruik binnenshuis.



CE Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur 84203_V2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.com/conformity

ES Timbre de diseño inalámbrico con batería – 150 m

0. Introducción

Gracias por utilizar este producto.

- Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Encontrará el manual completo en nuestro sitio web: www.chacon.com
- No trate de desmontar ni de reparar usted mismo el producto; de lo contrario, se anulará la garantía de este último.

1. Presentación del producto



Volumen
Melodia



Botón
Portanombres

1.1. Instalación de la unidad interior y exterior

1.1.1. Colocar la pila del pulsador

1. Con un destornillador plano, abra el aparato.
2. Introduzca la batería respetando la polaridad (+ / -).
3. Compruebe que la junta esté correctamente colocada antes de cerrar la unidad.

1.1.2. Instalar el timbre

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas.
2. Introduzca 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas) en el compartimento de las pilas respetando la polaridad (+ / -).

2. Uso del producto

Después de haber colocado las pilas en la unidad interior, solo le quedan unos pasos para que su nuevo timbre esté operativo.

1. Una vez colocada la batería, el receptor emitirá un sonido "Ding Dong" para avisarle de que ha pasado el modo de asociación. A partir de ese momento, tendrá 2 minutos para sincronizar ambas unidades.
2. A continuación, pulse el botón del emisor.
3. Si escucha un "Ding Dong", significa que el proceso de asociación se ha realizado satisfactoriamente.
4. Seleccione el volumen y la música que prefiera y presione de nuevo el pulsador para guardar su elección.

3. Cambiar de melodía y el volumen


Si desea modificar la melodía y el volumen de su timbre de puerta, solo tiene que pulsar los botones correspondientes (ver imagen) y presionar de nuevo el pulsador para validar la nueva selección.

4. Sincronizar varios aparatos

Puede conectar **hasta 8 pulsadores en un mismo timbre**.

Una vez añadido el noveno, el primero conectado al timbre se desincronizará automáticamente.

5. Restablecimiento del aparato



Si desea suprimir la asociación, abra la unidad exterior y pulse el pequeño botón cuando el receptor esté en modo de asociación. A continuación, escuchará un doble "Ding Dong". Eso significa que la desincronización se ha realizado correctamente.

6. Asociar el módulo con un dispositivo DiO 1.0

Este producto es compatible con todos los puntos de control DiO 1.0: pulsador, mando a distancia, interruptores, detectores inalámbricos, etc.

7. Consejos de seguridad

- Si no tiene la intención de utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante las vacaciones, retire la batería del emisor.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Un uso incorrecto de la batería puede dañar los objetos que están en las inmediaciones y provocar un incendio o lesiones graves.
- Si sospecha de que pueda haberse ingerido alguna pila, consulte de inmediato con un médico. La ingestión de una pila puede tener graves consecuencias; quemaduras internas en menos de 2 horas o la muerte de la persona.
- Recicle las pilas usadas conforme a las prácticas de protección del medio ambiente.

8. Características técnicas

- Radiofrecuencia: 433,92 MHz
- Distancia de transmisión: 150 m (campo abierto)
- 4 niveles sonoros: alto, medio, bajo, silencio con flash
- 38 melodías a elegir
- Flash LED luminoso
- Botón resistente a las inclemencias meteorológicas (IP44)
- Batería (unidad exterior): 1 pila CR2032 de 3 V DC (incluida)
- Batería (unidad interior): 2 pilas AA de 3 V (no incluidas)
- Potencia máxima de radiofrecuencia ≤ 20mW (EIRP)

==== Corrente Continua (CC)

🏠 Utilización en interior.



CE Por la presente, Chacon declara que el tipo de equipo radioeléctrico 84203_V2 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.chacon.com/conformity

PT Campaina elegante sem fios a bateria – 150 m

0. Introdução

Obrigado por utilizar este produto.

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Encontre o manual completo no nosso website: www.chacon.com
- Nunca tente desmontar ou reparar o produto sozinho, caso contrário, a garantia será anulada.

1. Apresentação do produto



1.1. Instalação da unidade interior e exterior

1.1.1. Instale a pilha do botão

1. Abra o aparelho utilizando uma chave de fendas plana.
2. Insira a bateria respeitando a polaridade (+ / -).
3. Verificar se a junta de vedação está correctamente posicionada antes de fechar a unidade.

1.1.2. Instale a campainha

1. Retire a tampa da bateria
2. Insira 2 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas) no compartimento de pilhas, confirmando a polaridade (+ / -) das pilhas.

2. Utilização do produto

Após ter inserido as pilhas na unidade interior, restam apenas alguns passos para que a sua nova campainha esteja operacional.

1. Quando a bateria é instalada, o recetor emite um som "Ding Dong" para avisar que entrou no modo de emparelhamento. A partir desse momento, tem 2 minutos para sincronizar as duas unidades.
2. Prima o botão do emissor.
3. Se ouvir o som "Ding Dong", significa que o processo de emparelhamento foi efetuado com sucesso.
4. Selecione o volume e a música que preferir e prima novamente o botão para guardar a sua seleção.

3. Alterar a melodia e o volume


Se pretender alterar a melodia e o volume da campainha, basta premir os botões correspondentes (ver esquema) e premir novamente o botão para validar a nova seleção.

4. Sincronizar vários aparelhos

Pode ligar **até 8 botões à mesma campainha**.

Ao ligar o 9o botão, o 1o ligado à campainha é dessincronizado automaticamente.

5. Reinicialização do aparelho



Se pretender eliminar o emparelhamento, abra a unidade exterior e prima o botão pequeno quando o recetor estiver no modo de emparelhamento. Ouve-se um som duplo "Ding Dong". Isso significa que a dessincronização foi bem sucedida.

6. Associar a campainha a um comando DiO 1.0


Este produto é compatível com o conjunto de comandos DiO 1.0: botão, telecomando, interruptores, sensores sem fios...

7. Conselhos de segurança

- Se não pensar em utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, como durante as férias, retire a bateria do emissor.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Se o compartimento das pilhas não se fechar corretamente, deixe de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Uma utilização incorreta da bateria pode danificar os objetos nas proximidades e provocar um incêndio ou ferimentos graves.
- Se desconfiar que as pilhas possam ter sido ingeridas, consulte imediatamente um médico. A ingestão das pilhas pode implicar consequências graves, queimaduras internas em menos de 2 horas ou morte.
- Recicle as pilhas usadas em conformidade com as práticas de proteção do ambiente

8. Características técnicas

- Frequência de rádio: 433,92 MHz
- Distância de transmissão: 150 m (campo aberto)
- 4 níveis sonoros: alto, médio, baixo, silencioso com flash
- Escolha entre 38 melodias
- Flash LED luminoso
- Botão resistente às intempéries (IP44)
- Bateria (unidade exterior): 1 x 3 V DC CR2032 (incluída)
- Bateria (unidade interior): 2 x AA 3V (não incluídas)
- A potência máxima de radiofrequências ≤ 20mW (EIRP)



Reciclagem

Este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/CE para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua inuência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas.



O(a) abaixo assinado(a) Chacon declara que o presente tipo de equipamento de rádio 84203_V2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.chacon.com/conformity

6. Collegamento del campanello con un dispositivo DiO 1.0

Questo prodotto è compatibile con tutti i dispositivi DiO 1.0: pulsante, telecomando, interruttori, rilevatori senza fili... Ciò significa che puoi personalizzare la tua installazione DiO in base alle tue esigenze. Per esempio, quando qualcuno suona il tuo campanello quando sei fuori, la tua lampada da terra, che hai sincronizzato con le nostre prese DiO Connect, si illuminerà immediatamente per creare una presenza simulata.


Maggiori informazioni sul nostro sito web: <https://chacon.com/fr/>

7. Consigli per la sicurezza

- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo prolungato, come quando si è in vacanza, si prega di rimuovere la batteria dal trasmettitore.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'uso scorretto della batteria potrebbe danneggiare gli oggetti vicini e causare un incendio o gravi lesioni.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite, consultare immediatamente un medico.
- L'ingestione di una batteria può avere gravi conseguenze: ustioni interne entro due ore o addirittura la morte.
- Riciclare le batterie usate in linea con le norme di protezione ambientale.

8. Specifiche tecniche

- Frequenza radio: 433,92 MHz
- Portata di trasmissione: 150 m (campo libero)
- Quattro livelli di suono: alto, medio, basso e muto con flash
- Scelta di 38 melodie
- LED lampeggiante
- Pulsante resistente alle intemperie (IP44)
- Bateria (unità esterna): 1 x DC 3 V CR2032 (inclusa)
- Bateria (unità interna): 2 x 1,5 V AA (non include)
- Potenza massima a radiofrequenza : ≤ 20mW (EIRP)



Recycling

Questo prodotto deve essere trattato in conformità con la Direttiva 2002/96/CE allo scopo di essere riciclato o smontato per minimizzare l'impatto ambientale. Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare le autorità locali o regionali.



Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 84203_V2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chacon.com/conformity

EN Stylish battery-operated wireless doorbell – 150 m

0. Introduction

Thank you for using this product.

- Please read the instructions carefully before using the device.
- Please find the complete manual on our website: www.chacon.com
- Do not attempt to dismantle or repair the product yourself as it will invalidate the warranty.

1. Introduction to the product



1.1. Installing the indoor and outdoor units

1.1.1. Place the battery in the pushbutton

1. Open the device using a flat screwdriver.
2. Insert the battery, taking care to observe correct polarity (+/-).
3. Check that the gasket is correctly positioned before closing the unit.

1.1.2. Install the doorbell

1. Remove the cover from the battery
2. Insert 2 x 1.5 V AA batteries (not included) in the battery compartment, checking that the polarity of the batteries is correct (+/-).

2. Use of the product

Once you have fitted the batteries to your indoor unit, there are just a few more steps before your new doorbell is working.

1. Once the battery is in position, the receiver makes a "Ding Dong" sound to inform you that it has gone into pairing mode. You then have two minutes to synchronise the two units.
2. Then press the transmitter button.
3. If you hear a "Ding Dong", it means that the pairing process was successful.
4. Select the volume and tune of your choice, and press the button again to save your selection.


3. Changing the tune and the volume

If you want to change the tune and volume of your doorbell, simply press the appropriate buttons (see diagram) and press the button again to confirm your new selection.

4. Choose the mode which suits you

You can adjust the mode according to your needs by pressing the volume button. There are 4 options to choose from: High, medium, or low volume, and mute with flash.

5. Resetting the unit



If you want to delete your pairing, open the outdoor unit and press the small button when the receiver is in pairing mode. You will then hear a double "Ding Dong". This means that synchronisation was successful

6. Linking the doorbell with a DiO 1.0 device


This product is compatible with all DiO 1.0 devices: pushbutton, remote control, switches, wireless detectors...

7. Safety tips

- If you do not plan to use the unit for an extended period, such as when you are on holiday, please remove the battery from the transmitter.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, stop using the product and keep it out of the reach of children.
- Incorrect use of the battery could damage nearby items and cause a fire or serious injuries.
- If you think batteries might have been swallowed, consult a doctor immediately.
- Swallowing a battery can have serious consequences: internal burns within two hours, or even death.
- Recycle used batteries in line with environmental protection regulations

8. Technical specifications

- Radio frequency: 433.92 MHz
- Transmission range: 150 m (free field)
- Four sound levels: high, medium, low, and mute with flash
- Choice of 38 tunes
- Flashing LED
- Weatherproof button (IP44)
- Battery (outdoor unit): 1 x DC 3 V CR2032 (included)
- Battery (indoor unit): 2 x 3 V AA (not included)
- Maximum radio-frequency power ≤ 20mW (EIRP)



Recycling

This product must be treated in accordance with European Directive 2002/96/EC with the aim of being recycled or dismantled to minimise its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.



Hereby, Chacon declares that the radio equipment type 84203_V2 is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.chacon.com/conformity


DE Kabellose batteriebetriebene Klingel - 150 m

0. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Das vollständige Handbuch finden Sie auf unserer Website: www.chacon.com
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren, da sonst die Garantie für das Produkt erlischt.

1. Vorstellung des Produkts



1.1. Installation des Innen - und Außengeräts

1.1.1. Legen Sie die Batterie Ihres Tastschalters ein.

1. Öffnen Sie das Gerät mit einem flachen Schraubendreher.
2. Legen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ / -).
3. Überprüfen Sie, dass die Dichtung richtig sitzt, bevor Sie das Gerät wieder schließen.

1.1.2. Installieren Sie den Klingelton

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Legen Sie 2 x AA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ / -) der Batterien.

2. Verwendung des Produkts

Nachdem Sie die Batterien in Ihr Innengerät eingelegt haben, sind nur noch wenige Schritte notwendig, damit Ihr brandneuer Klingelton einsatzbereit ist.

1. Sobald die Batterie eingelegt ist, gibt der Empfänger einen "Ding Dong" - Ton ab, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass er in den Pairing-Modus eingetreten ist. Von da an haben Sie 2 Minuten Zeit, um die beiden Geräteeinheiten zu synchronisieren.
2. Drücken Sie dann die Taste am Sender.
3. Wenn Sie ein "Ding Dong" hören, bedeutet dies, dass der Pairing-Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.
4. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke und Musik und drücken Sie die Drucktaste erneut, um Ihre Auswahl zu speichern.


3. Klingelton und Lautstärke ändern

Wenn Sie Klingelton und Lautstärke Ihrer Türklingel ändern möchten, drücken Sie einfach die entsprechenden Tasten (siehe Abbildung) und drücken Sie die Drucktaste erneut, um Ihre neue Auswahl zu bestätigen.

4. Mehrere Geräte synchronisieren

Sie können bis zu 8 Drucktasten an derselben Klingel anschließen.
Sobald Sie den 9. hinzugefügt haben, wird der 1., der mit Ihrer Klingel verbunden ist, automatisch desynchronisiert.

5. Zurücksetzen des Geräts



Wenn Sie Ihr Pairing löschen möchten, öffnen Sie das Außengerät und drücken Sie die kleine Taste, wenn sich der Empfänger im Pairing-Modus befindet. Sie hören dann ein doppeltes "Ding Dong". Dies bedeutet, dass die Desynchronisierung erfolgreich war.

6. Koppeln Sie die Klingel mit einer Dio 1.0 -Steuerung

Dieses Produkt ist mit allen Dio 1.0 -Steuerungen kompatibel: Drucktaste, Fernbedienung, Schalter, drahtlose Detektoren...

7. Sicherheitstipps

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, z. B. im Urlaub, entfernen Sie bitte die Batterie aus dem Sender.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Unsachgemäßer Gebrauch der Batterie kann in der Nähe befindliche Gegenstände beschädigen und Feuer oder schwere Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das Verschlucken von Batterien kann schwerwiegende Folgen haben; innere Verätzungen innerhalb von 2 Stunden oder Tod der Person.
- Recyceln Sie gebrauchte Batterien gemäß den Umweltschutzpraktiken.

8. Technische Eigenschaften

- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Übertragungreichweite: 150 m (Freifeld)
- 4 Schallpegel: hoch, mittel, niedrig, stumm mit Blitz
- Auswahl zwischen 38 Klingeltönen
- Heller LED-Blitz
- Wetterfeste Taste (IP44)
- Batterie (Außengerät): 1 x DC 3V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
- Batterie (Innengerät): 2 x AA 3V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Funkfrequenzleistung ≤ 20 mW (EIRP)



Gleichstrom (DC)

Ausschließlich für den Innenbereich.



Recycling

Dieses Produkt muss gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG behandelt werden, um es zu recyceln oder zu zerlegen, damit seine Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die lokalen oder regionalen Behörden.



Der unterzeichnete Chacon erklärt, dass die Funkgeräte des Typs 84203_V2 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.chacon.com/conformity