


## QUICK GUIDE

For 34945/34946/34947

[www.chacon.be](http://www.chacon.be)

2c

Motion Detector • Détecteur de mouvement  
Bewegingsdetector • Detector de movimiento  
Detector de movimiento • 34945



3



(( 1x Bip )) = ok




(( 2x Bip )) = already paired  
déjà enregistré  
al gekoppeld  
ya emparejados  
já emparelhado


1

Pairing • Apprentissage • Koppeling  
Emparejamiento • Emparelhamento

34940-34942




34941-34943



2a


Remote Control • Télécommande • Afstandsbediening  
Mando a distancia • comando à distância

34947




2b

Door/Window sensor • Détecteur d'ouverture  
Contactsluiter • Detector de apertura  
Detector de abertura • 34946




4a

Installation • Installation • Instalación • Instalação  
34945



4b

Installation • Installation • Instalación • Instalação  
34946




## 5 Delete sensors • Enlever des capteurs • Sensoren verwijderen Eliminar sensores • Excluir sensores

34940-34942

SMS "21" -> Delete all sensors  
SMS "23" -> Delete remote control


34941-34943



6 Hotline






 BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)  
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)  
ES +34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)  
PT + 351 221 450 250 (Preco Comunicação Nacional)



  Si el sistema de alarma ya no funcionara o no pudiera ser reparado, deberá desecharse de conformidad con la normativa vigente. Eliminación de baterías/acumuladores usados: La ley (reglamento sobre baterías) obliga a devolver todas las baterías y todos los acumuladores usados. Eliminar las baterías o los acumuladores usados junto con los residuos domésticos está terminantemente prohibido. Las baterías o los acumuladores que contienen sustancias peligrosas están identificados con los símbolos pertenentes en el lateral. Estos símbolos indican que es prohibido desechar estas baterías o estos acumuladores junto con los residuos domésticos. Las abreviaturas de los metales pesados correspondientes son: Cd= cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo. Es posible devolver las baterías y los acumuladores usados que ya no pueden volver a cargarse en los puntos de recogida previstos para este efecto en su localidad, en puntos de distribución o en cualquier otro lugar donde se vendan baterías o acumuladores. La observancia de estas instrucciones le permitirá cumplir con los requisitos legales y contribuir con la protección de nuestro medio ambiente.

## Specificaties

Frequentie: 433,92 MHz  
Max radiofrequentvermogen : < 20mW



## Especificaciones

Frecuencia: 433,92 MHz  
Potencia max de radiofrecuencia : < 20mW

## Especificações

Frequência: 433,92 MHz  
Potência max radiofrequênci: < 20mW