

CHACON



🕒 Programmeur 🇳🇱 Schakelklok
🇸🇰 Vonkajší programátor 🇨🇪 Vnější programátor




www.chacon.be

CHACON



Ref. 54016

- 🇫🇷 Mode d'emploi :**
- Chaque pin représente 30 min ; fonctionne pendant 24h lorsque toutes les pins sont relevées.
 - Tournez le disque jusqu'à ce que la flèche indique l'heure exacte.
- 🇳🇱 Handleiding :**
- Iedere pin komt overeen met een interval van 30 minuten; werkt gedurende 24u wanneer geen enkele pin ingedrukt is.
 - draai de schijf tot de pijl het juiste uur aanwijst.
- 🇸🇰 Navod na použitie**
- Otvoriti krovit a stlačit počet tranzí zodpovedajúcich zelanej dobe chodu elektrického zariadenia (30 minút/tranza, zapnutých celých 24 hodín ak ani jedna tranza nieje zatlacena)
 - Otočit disk v smere šípok až kým značka neukazuje na presnú hodinu.
- 🇨🇪 Návod k použití**
- Otevřít kryt a stisknout počet tranzí odpovídajících požadované době chodu elektrického zařízení (30 minut/tranže, pracuje celých 24 hodin ak ani jedna tranza není zatlačena)
 - Otáčet disk ve směru šipek, dokud značka neukazuje na přesnou hodinu.



~ 230 V • 50Hz • 16A • MAX 3500 W



5 411478 540168



