

## **Pic de jardin 2 prises avec programmateur mécanique(cable de 2 m)**

**Idéal pour contrôler vos luminaires extérieurs ou votre matériel électrique de jardin pour plus de sécurité et d'économie d'énergie**

### **INSTRUCTIONS :**

- Enfoncez le nombre de tranches équivalant au temps de marche souhaité de l'appareil électrique. (15 minutes par tranche, toutes les 24 heures)
- Tournez le disque dans le sens des flèches jusqu'à ce que le repère indique l'heure exacte.
- Branchez le programmateur dans une prise de courant et raccordez l'appareil électrique extérieur à programmer en ouvrant le couvercle de la prise.
- Le curseur latéral vous permet de choisir entre le mode permanent ou la programmation.

### **GEBRUIKSAANWIJZING :**

- Het aantal schijfjes indrukken voor de gewenste werktijd van het elektrische apparaat. (15 minuten per schijfje, om de 24 uren)
- De draaischijf in de richting van de pijlen draaien tot het merkpunt de juiste tijd aanwijst.
- De timer aansluiten op de netvoeding en het te programmeren elektrische apparaat verbinden door het deksel van de stekker open te doen.
- De zijwaardse schuiftoets dient om te kiezen tussen permanente werking of programmatie.

5411478099611

Point vert  
CE

Mecanical Timer ~230V 50 Hz (16A) Max 3500 W
----------------------------------------------------