

Kurzanleitung

(Ref. 34887)




App „mobile eye door+“ herunterladen



ERSTEINRICHTUNG Ihrer Chacun IP VDP



Verbinden Sie die ROTEN und schwarzen Kabel der Inneneinheit mit der Außeneinheit. Schließen Sie dann Ihre IP VDP an den NETZSTROM an. Warten Sie ca. 1 Minute bis Sie einen Piepton hören, um die RÜCKSETZUNG oder die Verwendung der VDP zu starten.




Beginnen Sie mit der Ersteinrichtung, indem Sie die RÜCKSETZUNG der IP VDP von Chacun starten:

- I. Drücken Sie an der Außeneinheit ca. 5 Sekunden auf die Taste „Anrufen“, bis Sie einen kurzen Piepton hören. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.
- II. Warten Sie nun ca. 30 Sekunden, bis das Gerät neu startet.
- III. Die Außeneinheit gibt daraufhin einen Dauerpiepton aus. Dies bedeutet, dass Sie sich im SETUP-Modus für die mobile App befinden.

Öffnen Sie die Software. Daraufhin wird eine „Hilfe“-Anleitung mit den Funktionen der Software angezeigt. Streichen Sie nach rechts, bis die Option „Zum Hauptbildschirm“ angezeigt wird, und drücken Sie darauf.



Gehen Sie nun zu den WLAN-Einstellungen, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen. Suchen Sie jetzt in den WLAN-Netzwerken nach IP VDP und verbinden Sie Ihr Telefon damit. Wählen Sie beispielsweise, wie in der Abbildung gezeigt, „IPDoor_a1030ee572“ aus und stellen Sie eine Verbindung her.



I. Wenn IP VDP unter Ihren WLAN-Netzwerken nicht angezeigt wird, wiederholen Sie die Rücksetzung.

Zurück zur Anwendung. Drücken Sie auf das Pluszeichen (+), um das Videophone hinzuzufügen. Wählen Sie dann „Gerät hinzufügen, das mit dem Internet verbunden ist“ und anschließend „QR-Code scannen“. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Geräts.




Für iOS: Sie müssen zusätzlich noch in Ihren „Einstellungen“ unter „Mitteilungen“ für die App „Mobile Eye Door+“ Mitteilungen aktivieren.



Für Android: Aktivieren Sie in der App Mitteilungen.


Ändern Sie den Gerätenamen (der Name darf keine Leerstellen enthalten) und, wenn Sie möchten, den Benutzernamen und das Kennwort (das Standardkennwort ist 888888). Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm „Fertig“ aus.



Drücken Sie die Schaltfläche „IP VDP“ und dann auf die Nummer Ihres Eingangs, „1“, um jederzeit Ihr Videophone über Ihr Mobilgerät nutzen zu können.




Um Ihr Videophone mit dem Internet zu verbinden, drücken Sie auf das Symbol (Internet icon), dann auf (WiFi icon) und abschließend auf die Option „Geräteleiste“. Drücken Sie als Nächstes unten auf dem Bildschirm auf die rote Schaltfläche „WLAN-Einstellungen“. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Kennwort ein.



Ihr ID VDP leuchtet blau, wie im ersten Bild abgebildet: (Blue light icon). Drücken Sie auf die Schaltfläche (Blue light icon) und die Option „Geräteleiste“ wird angezeigt, sodass Sie Mitteilungen auf dem Telefon aktivieren können. Auf diese Weise können Sie Mitteilungen von Personen erhalten, die Sie besuchen.

Für alle anderen Mobilgeräte, die Sie zu Ihrem IP VDP hinzufügen möchten, drücken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie die Option „Gerät hinzufügen, das mit dem Internet verbunden ist“ aus. Wählen Sie die Option „QR-Code scannen“ und scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet.





Erklärung zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.



CHACON erklärt, dass das Gerät 34887 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG:

EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2013
EN55022:2010; EN55024:2010; EN301 489-1 V1.9.2;
EN301 489-17 V2.2.1 ; ETSI EN300 328 V1.8.1
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN300 328 V1.8.1 (2012-06)



Wenn die Kamera nicht mehr funktioniert oder nicht mehr repariert werden kann, muss sie gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften entsorgt werden. Entsorgung verbrauchter Batterien/Akkus:

Laut Batterieverordnung müssen Sie verbrauchte Batterien und Akkus an Sammelstellen abgeben. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Batterien/Akkus, die Gefahrstoffe enthalten, sind seitlich mit diesen Symbolen versehen. Diese Symbole weisen darauf hin, dass es verboten ist, diese Batterien/Akkus im Hausmüll zu entsorgen. Die Abkürzungen für diese Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Sie können verbrauchte Batterien und Akkus, die nicht mehr aufgeladen werden können, an den ausgewiesenen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde, an Verkaufsstellen und an allen Orten abgeben, wo Batterien verkauft werden. Die Befolgung dieser Anweisungen ermöglicht Ihnen, geltende Gesetze einzuhalten und zum Umweltschutz beizutragen!

Hotline



www.chacon.be



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 911 899 443 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 160513