

1



Open





Bat.
CR2032



Close

2


230V AC/50Hz



- Utilisation intérieure uniquement
- Max 8 émetteurs liés
- La prise doit toujours être accessible

- Alleen voor binnengebruik
- Max 8 verbonden zenders
- De stekker moet altijd bereikbare zijn


3




Appuyer 4 secondes max
Druk 4 seconden max



Ajouter
Toevoegen
(On)



Effacer
Verdwijnen
(Off)



Effacer mémoire / Geheugen wissen

- Appuyez jusqu'à ce que la led clignote rapidement
- Druk totdat de led snel knippert

Specifications

Frequency band : 433 MHz

Max Radio Frequency power transmitted : 0,7 mW

Hotline



www.chacon.be/contact



ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

Chacon S.A. • Avenue Mercator 2 • 1300 Wavre • Belgium • www.chacon.be



Recyclage

Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

Recycling

Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afhandelen van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstanties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

Reciclaje

De conformidad con las directivas europeas RAEE (2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Éste se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.

Reciclagem

Em conformidade com as diretivas europeias DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho elétrico, eletrônico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não eliminar estes produtos com os resíduos comuns. Consultar os regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, reciclar o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.



Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type 54661-54662 - 54663 - 54664 est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.chacon.be-support-téléchargements

Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur 54661-54662 - 54663 - 54664 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.be-support-downloads

Chacon S.A declara que el aparato 54661-54662 - 54663 - 54664 cumple con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: www.chacon.be-support-downloads

A Chacon S.A. declara que o equipamento 54661-54662 - 54663 - 54664 está em conformidade com as exigências essenciais e as outras disposições pertinentes da Diretiva RED 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no site seguinte: www.chacon.be-support-downloads